

ИП Дмитриев В.Л.

Моноокучник МО-1 «Пахарь»

ПАСПОРТ **Руководство по эксплуатации**



г. Канаш Чувашская Республика

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Многофункциональный, легкий и компактный моноокучник поставляется в комплекте с окучником регулируемым. Предназначен для окучивания почвы на приусадебных участках.

1.2 Моноокучник удобен и прост в эксплуатации. Экономичный 1 цилиндровый, 2-тактный двигатель позволяет использовать моноокучник для окучивания почвы с применением широкого спектра навесного оборудования.

1.3 Работа на моноокучнике не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при работе с определенным навесным оборудованием необходимы определенные навыки.

1.4 Предприятие постоянно совершенствует свои изделия, поэтому в настоящем руководстве по эксплуатации могут быть не отражены некоторые конструкционные изменения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Габаритные размеры, мм:

- длина - 1360
- ширина - 380
- высота - 796
- масса(кг) - 40

2.2 Двигатель бензиновый 2х тактный BR-520:

Габаритные размеры 290x290x200

Запуск-ручной старт

Масло для топливной смеси -2-тактное масло для двигателей малого объема с воздушным охлаждением.

Мощность лс — 3,3 л.с

Номинальная мощность -2900Вт

Объем бака - 1л

Рабочий объем двигателя, см³ - 52 куб.см

Тип двигателя - 1-цилиндровый, 2-тактный

Топливо - Смесь (бензин АИ-92+масло для 2-тактных двигателей)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Моноокучник	1 шт
Паспорт моноокучника	1 шт
Паспорт двигателя	1 шт
Окучник регулируемый с сцепкой	1 шт

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации. Не соблюдение правил

и незнание приведенной в настоящем инструкции, может привести к серьезным повреждениям.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации следует убедиться в том, что все гайки на звездах и валах затянуты.

- Перед запуском двигателя следует проверить, что рычаг газа находился в крайнем положении.
- При любых нарушениях в работе рулевого управления следует остановиться, найти и устранить неисправность.
- Установка навесного оборудования должна производиться сугубо на комплектные шкворни.
- При использовании моноокучника у оператора должны быть перчатки из плотной ткани •Для уменьшения вредного влияния шума, исходящего от двигателя, надлежит использовать наушники.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Управляться с моноокучником без ознакомления с данной инструкцией и инструкцией по эксплуатации двигателя.
 - Детям до 16 лет запрещается управляться с моноокучником. Никогда не позволяйте управляться с моноокучником лицам, которые не в состоянии делать это безопасно. К управлению моноокучником не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
 - Запрещается эксплуатация технически неисправного моноокучника.
- Наряду с настоящей инструкцией ознакомьтесь с инструкцией на двигатель.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Перед каждым пуском проверять надежность деталей и узлов моноокучника и при необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений.

5.2 Так же перед каждым запуском необходимо проверять отсутствие подтеков топлива из двигателя и натяжение цепи.

Цепь необходимо смазывать. Необходимо пропитывать каждое звено цепи.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Моноокучник поставляется в сборе. Перед запуском двигателя изучите инструкцию на двигатель! Обязательно проверьте плавность хода тросика привода акселератора! Запрещено нажимать ручку газа после запуска двигателя в случае если вы не заняли положение для управления моноокучником.

Никогда не запускайте двигатель моноокучника в закрытом, непрветриваемом помещении
ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Моноокучник построен по принципу мотоблока и предназначен для «окучивания» почвы. Изменение скорости движения, начало движения осуществляется с помощью рычага газа, расположенного на руле. Начало движения, происходит примерно в среднем положении рычага газа. При начале движения на рыхлой поверхности для предотвращения зарывания моноокучника газ необходимо прибавлять плавно. Поворот моноокучника осуществляется за счет отведения руля в сторону противоположную той в которую производится поворот. Торможение производится путем сброса газа. Остановка двигателя производится путем сброса газа до минимальных оборотов и

переведением выключателя в положение «отключено». После этого необходимо перевести топливный кран в положение «OFF».

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Изделие следует хранить в сухом проветриваемом помещении или на открытом воздухе под навесом в водонепроницаемом чехле. При кратковременном хранении (до одного месяца выполнить работы, указанные в пункте «Техническое обслуживание».

При длительном хранении (более одного месяца») выполнить работы, предусмотренные для кратковременного хранения изделия, а также смажьте консервантом детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, а также места с нарушением покрытия. Данная консервация обеспечивает сохранность до 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения. По истечению 12 месяцев проведите повторную консервацию. Для чего расконсервируйте двигатель согласно инструкции по эксплуатации двигателя, удалите консервант с деталей, запустите двигатель и дайте поработать в течении 5 минут, законсервируйте изделие повторно. При транспортировке слейте топливо из бака. При проведении погрузочно- разгрузочных работ изделие должно находиться в горизонтальном положении. При перевозке изделия обеспечьте его надежную фиксацию. Запрещается транспортировать изделия друг на друге без специальной тары.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев от даты продажи. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать изделие, если поломка произошла по вине предприятия - изготовителя. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии, если:

- 1) Истек гарантийный срок эксплуатации;
- 2) Не соблюдены условия эксплуатации, правила хранения и транспортировки;
- 3) Изделие было разукomплектовано;
- 4) Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы частей и оборудования;
- 5) На лакокрасочные покрытия;
- 6) На расходные материалы: цепь привода, свеча зажигания
- 7) Не предъявлен данный Паспорт с отметкой торгующей организации (штамп и дата продажи); 8) Изделие использовалось не по прямому назначению;
- 9) Потребителем была произведена замена или сделана доработка деталей Изделия, не предусмотренная конструкцией, или производилась самостоятельная разборка Изделия. 10) Изделие имеет механические повреждения.

В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться по адресу: 429333, Чувашская республика, г.Канаш, ул. Красноармейская, 81, ООО «Гранит», тел. 88004447210 (см. гарантийный талон) При предъявлении рекламации необходимо указать точные контактные данные.

Штамп (ОТК)

Штамп магазина _____

Дата продажи

ИП Дмитриев В.Л.
429330 , Россия, Чувашская Республика,
г. Канаш, ул. Красноармейская, д.81
тел.: 88004447210

наименование изготовителя и его адрес

Т А Л О Н № _____

На гарантийный ремонт изделия

Продан магазином

наименование магазина, его адрес

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина _____
личная подпись продавца

Работа изделия проверена на всех режимах. Информацию о технических характеристиках получил. С правилами эксплуатации, транспортировки, хранения изделия и гарантийного ремонта ознакомлен. Претензий к внешнему виду, комплектности и работе изделия при получении после ремонта не имею.

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес

Исполнитель ремонта

Потребитель

подпись

подпись

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

М.П. _____

должность и подпись руководителя предприятия, выполнявшего ремонт

Дата изготовления

« _____ » _____ 20__ г.

